

EXOSTK 40MIL AND EXOSTK 48MIL INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ ROOF DECK PREPARATION:

- Ensure the roof deck is free of debris, clean, smooth, dry, free of any moisture, and structurally sound. The roof deck shall have no voids, damage or unsupported areas. Do not install over old roof coverings.
- EXOSTK can be applied directly to a wood-based roof deck surface and should be covered with a roofing material within six months of installation. Priming of the deck is not required for attaching to wood roof decks when the temperature is above 40° F (4.4° C).
- Do not use salts or chemicals for ice and snow removal.

■ APPLICATION:

1. For optimum results EXOSTK 40MIL should be installed on a dry roof deck when air temperatures, membrane and substrate is over 40° F (4.4° C).
2. For steep slope installation (6:12 or greater) or when installing at temperatures greater than 100° F (38° C), it is recommended to blind nail 12" on center with 1" or longer roofing nails with 3/8" head, or Stinger NAILPAC or Stinger STAPLEPAC in the lap area, being careful not to overdrive the nails.
3. Always apply EXOSTK 40MIL shingle fashion, working from the low point up to the high point of the roof surface. Apply EXOSTK 40MIL in valley areas before applying it to the eaves. Overlaps shall be 3" for horizontal laps and 6" vertical laps.
4. It is recommended to cut the membrane into workable lengths. Peel back 1 to 2 feet of the release liner, align the membrane and then continue to peel the release liner from the membrane. Apply firm pressure to all areas of the membrane to secure it to the roof deck or overlap.
5. EXOSTK 40MIL should be installed from the eave up the roof to a point a minimum of 24" past the exterior wall, or in accordance with local building codes, whichever is farther. Consult applicable building codes for specific requirements.
6. For valleys and ridge applications, center the sheet over the valley or ridge, peel the release liner, and hand press in place. It is important that the membrane remain in direct contact with the roof deck all the way from the edge of the membrane to the intersection of the valley areas. EXOSTK 40MIL should never be suspended or bridging a valley.
7. Repair holes or damaged areas with a patch of membrane extending past the damaged area by a minimum of 6" in all directions. As with any roofing product, always be careful to observe safe roofing codes and practices as by OSHA regulation standard-29 CFR, fall protection systems criteria and practices - 1926.502. EXOSTK application must be in accordance with the applicable building codes. For installation in Florida, underlayment must be installed in accordance with the provisions of section 1507 and 1518 of the FBC.



LEARN MORE AT
[STINGERWORLD.COM](https://www.stingerworld.com)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EXOSTK 40MIL Y EXOSTK 48MIL

PREPARACIÓN DE LA CUBIERTA:

- Asegúrate de que la cubierta del techo esté libre de escombros, limpia, lisa, seca, libre de cualquier humedad, y estructuralmente sólida. La cubierta del techo no deberá tener huecos, daños o áreas sin soporte. No instale sobre cubiertas de techo antiguas.
- EXOSTK puede aplicarse directamente a una cubierta de techo a base de madera y debe ser cubierto con material de techado dentro de los seis primeros meses de la instalación. La imprimación de la cubierta no es necesaria para la fijación a las cubiertas de techo de madera cuando la temperatura esté por encima de 40°F (4.4°C).
- No uses sales o químicos para remover el hielo y la nieve.

APLICACIÓN:

1. Para obtener resultados óptimos, EXOSTK debe instalarse sobre una cubierta de techo seca, cuando la temperatura del aire, el revestimiento y el sustrato estén por encima de 40°F (4.4°C).
2. Para instalar en una pendiente pronunciada (6:12 o mayor) o cuando se instale a temperaturas superiores de 100°F (38°C), se recomienda incluir un clavo oculto de 12" en el centro, clavos para techos mas largos, de 1" con cabeza de 3/8" o NAILPAC o STAPLEPAC de Stinger en el área de traslape, teniendo cuidado de no clavar en exceso.
3. Siempre aplica EXOSTK al estilo teja, trabajando desde el punto más bajo, hasta el punto más alto de la superficie del techo. Aplica EXOSTK en las áreas del valle antes de aplicarlo a los aleros. Las superposiciones deberán ser de 3" para superposiciones horizontales y de 6" para las verticales.
4. Se recomienda cortar el revestimiento en longitudes manejables, despegue de 1 pie hasta 2 pies del forro protector. Luego alinea el revestimiento y continúa retirando el forro protector. Aplica presión firme en todas las áreas del revestimiento para asegurarlo a la cubierta del techo o a las solapas.
5. EXOSTK debe ser instalado desde el alero hacia arriba del techo hasta llegar hasta un punto mínimo de 24", pasando la pared exterior o de acuerdo con las normas locales, códigos de construcción, o lo que esté más arriba. Consulta el código de construcción aplicable para cualquier requisito específico.
6. Para aplicaciones en valles y caballetes de techo, centra la lámina de revestimiento sobre el valle o el caballete, retira el forro protector y presiona a mano en su lugar. Es importante que el revestimiento permanezca siempre en contacto directo con la cubierta del techo, desde el borde hasta la intersección de las áreas del valle. EXOSTK nunca debe ser suspendido o cubriendo un valle.
7. Al reparar agujeros o áreas dañadas con un parche de revestimiento ten presente que este debe extenderse más allá del área dañada por un mínimo de 6" en todas las direcciones. Como con cualquier producto para techos, siempre ten cuidado de guiarte bajo prácticas seguras, códigos y prácticas según el estándar de regulación OSHA-29 CFR, practicas y criterios del sistema de protección contra caídas- 1926.502. La aplicación de EXOSTK debe estar de acuerdo con los códigos de construcción aplicables. Para la instalación en Florida, el revestimiento debe instalarse en conformidad con las disposiciones de la sección 1507 y 1518 del FBC.



OBTEN MÁS
INFORMACIÓN EN
STINGERWORLD.COM

EXOSTKG INSTALLATION INSTRUCTIONS

■ ROOF DECK PREPARATION:

- Ensure the roof deck is free of debris, clean, smooth, dry, free of any moisture, and structurally sound. The roof deck shall have no voids, damage or unsupported areas. Do not install over old roof coverings.
- EXOSTKG can be applied directly to a wood-based roof deck surface and should be covered with a roofing material within one month of installation. Priming of the deck is not required for attaching to wood roof decks when the temperature is above 40° F (4.4° C).
- Do not use salts or chemicals for ice and snow removal.

■ APPLICATION:

1. For optimum results EXOSTKG should be installed on a dry roof deck when air temperatures, membrane and substrate is over 40° F (4.4° C).
2. It is recommended to blind nail 12" on center in the overlap area with 1" or longer roofing nails with 3/8" head, or Stinger NAILPAC or Stinger STAPLEPAC in the lap area, being careful not to overdrive the fasteners.
3. Always apply EXOSTKG shingle fashion, working from the low point up to the high point of the roof surface. Apply EXOSTKG in valley areas before applying it to the eaves. Overlaps shall be 3" for horizontal laps and 6" vertical laps.
4. It is recommended to cut the membrane into workable lengths. Peel back 1 to 2 feet of the release liner, align the membrane and then continue to peel the release liner from the membrane. Apply firm pressure to all areas of the membrane to secure it to the roof deck or overlap.
5. EXOSTKG should be installed from the eave up the roof to a point a minimum of 24" past the exterior wall, or in accordance with local building codes, whichever is farther. Consult applicable building codes for specific requirements.
6. For valleys and ridge applications, center the sheet over the valley or ridge, peel the release liner, and hand press in place. It is important that the membrane remain in direct contact with the roof deck all the way from the edge of the membrane to the intersection of the valley areas. EXOSTKG should never be suspended or bridging a valley.
7. Repair holes or damaged areas with a patch of membrane extending past the damaged area by a minimum of 6" in all directions. As with any roofing product, always be careful to observe safe roofing codes and practices as by OSHA regulation standard-29 CFR, fall protection systems criteria and practices - 1926.502. EXOSTKG application must be in accordance with the applicable building codes. For installation in Florida, underlayment must be installed in accordance with the provisions of section 1507 and 1518 of the FBC.



LEARN MORE AT
STINGERWORLD.COM

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EXOSTKG

■ PREPARACIÓN DE LA CUBIERTA:

- Asegúrate de que la cubierta del techo esté libre de escombros, limpia, lisa, seca, libre de cualquier humedad, y estructuralmente sólida. La cubierta del techo no deberá tener huecos, daños o áreas sin soporte. No instalar sobre cubiertas de techo antiguas
- EXOSTKG puede aplicarse directamente a una superficie de cubierta de techo a base de maderay debe ser cubierto con un material de techado dentro de un mes de la instalación. La imprimación de la cubierta no es necesaria para la fijación a las cubiertas de techo de madera cuando la temperatura esté por encima de 40°F (4.4°C).
- No uses sales o químicos para remover el hielo y la nieve.

■ APLICACIÓN:

1. Para obtener resultados óptimos, EXOSTKG debe instalarse sobre una cubierta de techo seca cuando la temperatura del aire, el revestimiento y el sustrato estén por encima de 40°F (4.4°C).
2. Se recomienda clavar a ciegas a 12" en el centro en el área de traslape con 1" o clavos para techos más largos con cabeza de 3/8", o Stinger NAILPAC o Stinger STAPLEPAC el área de regazo, teniendo cuidado de no sobrepasar los sujetadores.
3. Siempre aplica EXOSTK al estilo teja, trabajando desde el punto más bajo hacia arriba
4. El punto más alto de la superficie del techo. aplicar EXOSTKG en áreas de valle antes aplicándolo a los aleros. los traslapes deberán ser de 3" para traslapes horizontales y 6" vueltas verticales.
5. Se recomienda cortar el revestimiento en longitudes manejables. Despegar 1 a 2 pies del forro desmoldante, alinee la membrana y luego continúe retirando el forro protector. aplica presión firme en todas las áreas del revestimiento para asegurarlo a la cubierta del techo o a las solapas.
6. EXOSTKG debe ser instalado desde el alero hacia arriba del techo hasta un punto a mínimo de 24" más allá de la pared exterior, o de acuerdo con las normas locales códigos de construcción, o lo que esté más arriba. consulte el código de construcción aplicable para requisitos específicos.
7. Para aplicaciones en valles y cumbres, centre la lámina sobre el valle o el caballete, retira el forro protector y presiona a mano en su lugar. Es importante que el revestimiento permanezca siempre en contacto directo con la cubierta del techo, desde el borde hasta la intersección de las áreas del valle. EXOSTKG nunca debe ser suspendido o tender un puente sobre un valle.
8. Al reparar agujeros o áreas dañadas con un parche de membrana que se extienda más allá del área dañada por un mínimo de 6" en todas las direcciones. Como con cualquier producto para techos, siempre ten cuidado de guiarte bajo prácticas seguras, códigos y prácticas según el estándar de regulación OSHA-29 CFR, practicas y criterios del sistema de protección contra caídas- 1926.502. La aplicación EXOSTKG debe estar de acuerdo con el código de construcción aplicable. Para la instalación en Florida, debe instalarse la membrana impermeabilizante en conformidad con las disposiciones de las secciones 1507 y 1518 del FBC.



OBTEN MÁS
INFORMACIÓN EN
STINGERWORLD.COM