

## ASENNA TERASSI PUOLESSA AJASSA

ASENNUSOPAS JA TAKUUTIEDOT

**EDGECLIP**<sup>™</sup>

**EDGE****X****CLIP**<sup>™</sup>  
FOR ANY ANGLED INSTALL



Huomio: Ennen asennuksen aloittamista parhaat toimintaohjeet saat osoitteesta [camofasteners.com/installation](http://camofasteners.com/installation).

**Ensimmäisen ja viimeisen laudan kiinnitys:** Kiinnitä ensimmäinen lauta taloa vasten tai terassin ulkoreunaan. Kiinnitä terassimateriaalit ruuveilla kaikista kannattimista.



1. Aseta EDGECLIP™ aloituslaudan ulkoreunaan kannattimeen, jotta klipsin "jalat" nappaavat kannattimeen tiukasti ja klipsi pysyy paikallaan aseta EDGECLIP™ aloituslaudan ulkoreunaan kannattimeen, jotta klipsin "jalat" nappaavat kannattimeen tiukasti ja klipsi pysyy paikallaan.



Liu'uta samalla metallinen kiila terassilaudan uraan. **RUUVIA EI TÄYDY ESIASENTAA KANNATTIMEEN.** Klipsi pysyy nyt tiukasti paikallaan



2. Aseta EDGECLIP™ jokaiseen kannattimeen laudan pituudelta.



3. Olet nyt valmis liu'uttamaan seuraavan laudan lautojen välissä olevia EDGECLIP-klipsejä vasten.



4. Pidä uutta lautaa tiukasti paikallaan ja ruuvaa kaikki lautojen välissä olevat klipsit kiinni. Käytä keltaista **Never-Miss™ -jigiä** (näkyvässä), joka kuuluu pakkaukseen, ohjaamaan ruuvimeisselin kärki nopeaa asennusta varten.




5. Tee samoin jokaiselle terassin laudalle.

**Ensimmäisen ja viimeisen laudan kiinnitys:** Kiinnitä ensimmäinen lauta taloa vasten tai terassin ulkoreunaan. Kiinnitä terassimateriaalit ruuveilla kaikista kannattimista.



1. Asennetun aloituslaudan ulkoreunaltanipistä EDGE XCLIP™ -klipsin "siipiä" yhteen ja liu'uta klipsi uraan.



Klipsin "siivet" laajenevat ja pitävät klipsin paikallaan.

**RUUVIA EI TÄYDY ESIASENTAA KANNATTIMEEN.**



2. Aseta EDGE XCLIP™ jokaiseen kannattimeen laudan pituudelta.



3. Olet nyt valmis liu'uttamaan seuraavan laudan lautojen välissä olevia EDGE XCLIP-klipsejä vasten.



4. Pidä uutta lautaa tiukasti paikallaan ja ruuvaa kaikki lautojen välissä olevat klipsit kiinni. Käytä keltaista Never-Miss™ -jigiä (näkyvä tässä), joka kuuluu pakkaukseen, ohjaamaan ruuvimeisselin kärki nopeaa asennusta varten.



5. Tee samoin jokaiselle terassin laudalle.

## EDGECLIP™ TAI EDGEXCLIP™ ASENTAMINEN PUSKULIITOKSIIN



Asenna aina tuplakannatus puskuliitoksiin. Käytä erillistä klipsiä pitämään lautojen päät paikallaan.



Tarvitset 4 klipsiä jokaiseen puskuliitokseen. Irrota EDGECLIP™:n jalat tai EDGEXCLIP™:n katkaistavat siivet, jotta klipsit voivat asettua sivuttain tuplakannattimiin.



Seuraa terassilautavalmistajan ohjeitautojen välietäisyyksiä varten, jotta liitos voi laajentua ja kutistua.

Kun laudat ovat asetettu oikein, aseta klipsit laudan uraan, keskittäen kannattimiin laudan molemmin puolin ja kiristä ruuvit osittain pitämään klipsit paikallaan, kunnes seuraava rinnakkainen lauta asetetaan paikalleen ja sen jälkeen kiristä ruuvit klipseihin.


## KUINKA MONTA KLIPSIÄ TARVITSET?

KANNATINVÄLYS (KESKELLÄ)	TARVITTAVIEN KLIPSIEN MÄÄRÄ		
	50 SQ. FT.	100 SQ. FT.	200 SQ. FT.
12 in.	117	233	466
16 in.	90	180	360
24 in.	59	117	234

## TERASSILAUDAN IRROTTAMINEN JA VAIHTAMINEN - MOLEMMILLE KLIPSEILLE



1. EDGECLIP™ ja EDGEXCLIP™ tekevät laudan irrottamisesta ja vaihtamisesta helppoa. Aloita löysyttämällä kaikki ruuvit kannattimesta, jotka pitävät lautaa paikallaan.



2. Vedä lautaa ja se irtoaa helposti paikaltaan.



3. Irrota jäljelle jääneet klipsit kannattimista ja aseta uusi terassilauta paikalleen ilman klipsejä.



4. Laske tarvittavien klipsien määrä ja katkaise molemmat jalat tai siivet klipseistä.



5. Ota klipsi (ruuvit ja kiilat) ja liu'uta uraan asettaen klipsin jokaiseen kannattimeen laudan päästä.

6. Toista kaikkien kannattimien osalta ja kiinnitä klipsit tiukasti paikalleen käyttäen Never-Mis-s™ -jigiä.

## TAKUU

### **CAMO® CLIPS (YLEISET PIILOKIINNIKKEET), CAMO® EDGECLIP™ JA CAMO® EDGEXCLIP™ RAJOITETTU TAKUU**

Mitä tämä rajoitettu takuu kattaa; Kattavuusaika. NNC takaa, että ensimmäinen ostettu CAMO® Clips, EdgeClip™ tai EdgeXClip™ ("tuote") on (1) vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä tuotteen elinkaaren ajan sekä takaa (2) ruosteelta ja korroosiolta ensimmäisen projektin elinkaaren ajan, johon tuotetta käytettiin ensimmäisen kerran. NNC korvaa viallisen tuotteen ilman kuluja, mukaan lukien toimituskuluja, tämän rajoitetun takuun rajoitusten tai poissulkemisten mukaisesti.

Lisäksi, jos CAMO® Clips, EdgeClip™ tai EdgeXClip™ on asennettu rakennuskoodien, -lakien, -sääntöjen ja -säännösten mukaan, sekä CAMO® ja terassilautavalmistajan asennusohjeiden mukaan, sekä hyväksytyillä rakennustavoilla, ja silti terassilautatuote hajoaa, NNC korvaa vahingoittuneet terassilautatuotteet ilmaiseksi. Tämä ei korvaa terassilautavalmistajien takuita, ei ole käytettävissä, jos vahinkoja ja virheitä ei voida yksinomaisesti johtaa tuotteeseen, ja on alla olevien poikkeuksien alainen. Tämä rajoitettu takuu ei ole sovellettavissa, jos terassilautatuotteen vahinko johtuu osittain tai kokonaan joko terassilautatuotteen tai CAMO® Clips, EdgeClip™ ja EdgeXClip™ väärästä asennustavasta. Tämä on ainoa ja yksinomainen keino tuotevialle. NNC ei ole vastuussa sen varmistamisesta, että jokin tuote sopii tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja jokaisen tuotteen käyttötarkoituksen on oltava pätevien ammattilaisten tarkastamia ja hyväksymiä. Tämä takuu ei ole siirtokelpoinen.

**CAMO® Clips (Yleiset piilokiinnikkeet), CAMO® EDGECLIP™ ja CAMO® EDGEXCLIP™ kokonaisen rajoitetun takuun tarkastamiseksi vieraile sivustolla [camofasteners.com/warranty-clips](https://camofasteners.com/warranty-clips).**

# SEURAA MEITÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA!



@CAMOFASTENERS



@CAMODECKFASTENERS



CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

REKISTERÖIDY UUTISKIRJEELLEMME:  
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER

TAI OTA YHTEYTTÄ:  
INFO@CAMOFASTENERS.COM



NATIONALNAIL.COM